

RING CHIME PRO



Zvans iekštelpās un Wi-Fi signāla pastiprinātājs.

Iepazīsties ar *Chime Pro*

Chime Pro atskaņo signālu, ja tiek zvanīts *Ring* video durvju zvans. Tas kalpo arī kā Wi-Fi paplašinātājs, attiecīgi palielinot tīkla diapazonu un uzlabojot Wi-Fi signālu *Ring* ierīcei.

1. solis

Pievieno *Chime Pro* strāvai

Atrodi vietu starp Wi-Fi rūteri un *Ring* video durvju zvanu, ko plāno savienot ar *Chime Pro*, un pievieno strāvai. Kad *Chime Pro* priekšpusē redzamais zvana logotips pēc brīža lēnām sāk mirgot zilā krāsā, ierīce ir gatava iestatīšanai.

2. solis

Lejupielādē aplikāciju

- Lejupielādē aplikāciju savā viedtālrunī.
- *Ring* aplikācijā izvēlies *Add Device* (Pievienot ierīci).
- Tad izvēlies *Chime Pro* un izpildi aplikācijā iestrādātos norādījumus.
- *Chime Pro* var pievienot tikai 2,4 GHz tīkliem.

3. solis

Pielāgo signāla iestatījumus savam *Chime Pro*

Pēc iestatīšanas izvēlies, ar kuru *Ring* video durvju zvanu savienot *Chime Pro*, lai atskaņotu audiosignālus.

4. solis

Pievieno pārējās *Ring* ierīces savam *Chime Pro*

Ja ir vairākas *Ring* ierīces, izvēlies *Ring* aplikācijā savu *Chime Ring*, pēc tam atlasi *Linked Devices* (Saistītās ierīces). Ja iestati jaunu *Ring* ierīci un saņem jautājumu, vai vēlies to savienot ar *Chime Pro*, izvēlies *YES* (JĀ).

5. solis

Izproti savu *Chime Pro*

Chime Pro priekšpusē redzamais *Ring* logotips izmanto gaismas signālus, lai informētu par ierīces paziņojumiem.

- **Ātra pulsācija**
Meklē Wi-Fi
- **Lēna pulsācija**
Iestatīšanas režīms
- **Pastāvīga gaisma**
Atrodas tiešsaistē