

Darba uzsākšana ar ierīci.

Korporācija "ZTE" Nr. 55, High-tech Road South, Shenzhen, China Pasta indekss: 518057



Juridiskā informācija

Autortiesības © 2017 pieder Korporācijai "ZTE".

Visas tiesības aizsargātas.

Aizliegts bez iepriekšējas korporācijas "ZTE" rakstveida piekrišanas citēt, pavairot, tulkot vai izmantot jebkādā veidā vai formā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot kopēt un mikrofotokopēt jebkādas šī dokumenta daļas.

Šo rokasgrāmatu publicējusi korporācija "ZTE". Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas, labot kļūdās un mainīt specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Versija Nr. R1.0 Izlaiduma datums: 2017. gada 28. marts Rokasgrāmata Nr.

Iepazīšanās ar ierīci

Ārējais izskats

Indikators deg: rūteris ir ieslēgts.



PIEZĪME: Nepieciešamības gadījumā izmantojiet oriģinālo ārējo antenu.

Indikatori

Indikators	Stāvoklis	Apraksts
POWER (BAROŠANA)	Deg zilais indikators	Ierīce pieslēgta elektrotīklam, ārējais barošanas avots darbojas normāli.
	Izslēgts	Ierīce atslēgta no elektrotīkla vai ārējais barošanas avots nefunkcionē.
wifi P	Deg zilais indikators	WLAN funkcionē normāli, nenotiek datu pārraide.
	Mirgo zilais indikators	WLAN funkcionē normāli, notiek datu pārraide.
	Izslēgts	WLAN nefunkcionē, vai WLAN funkcija atslēgta.

Indikatori

Indikators	Stāvoklis	Apraksts
PHONE	Izslēgts	Tālrunis netiek izmantots.
	Mirgo zilais indikators	Tālrunis zvana.
	Deg zilais indikators	Tālrunis atrodas sarunu režīmā.
3G/4G 1	Deg sarkanais indikators	Ierīce ieslēgta, bet nav reģistrēta mobilo sakaru tīklā, (U)SIM karte nav ievietota vai nav piekļuves tīklam.
	Mirgo zilais indikators	Ierīce pieslēgta LTE tīklam, notiek datu pārraide.
	Zilais indikators	Ierīce reģistrēta LTE tīklā.
	Mirgo zaļais indikators	Ierīce pieslēgta 2G/3G tīklam, notiek datu pārraide.
	Zaļais indikators	Ierīce pieslēgta 2G/3G tīklam.
SIG (SIGNĀLS)	Deg zilais indikators	Signāla līmeņa (stipruma) panelis. Signāla stiprums ir vājākā līdz spēcīgam.
	Izslēgts	Nav signāla vai (U)SIM karte nav ievietota.
LAN	Deg zaļais indikators	LAN ports pieslēgts.
	Mirgo zaļais indikators	LAN ports ir pieslēgts, notiek datu pārraide.
	Izslēgts	Tīkla vads nav pievienots.

PIEZĪME: Funkcionēšanai tālruņa režīmā nepieciešams tīkla atbalsts.

Pogas

Poga	Apraksts
RESET (ATIESTATĪŠANA)	Nospiediet un turiet nospiestu apmēram 3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
WLAN	Nospiediet, lai ieslēgtu / izslēgtu Wi-Fi funkciju.
WPS (AIZSARGĀTĀ BEZVADU TĪKLA INSTALĀCIJA)	 Nospiediet, lai aktivizētu WPS funkciju. Nospiediet, lai aktivizētu ierīci.

(U)SIM kartes uzstādīšana (pēc izvēles)

Tuviniet (U)SIM karti ar nošķelto stūrīti ligzdai kā attēlots zīmējumā. Ievietojiet karti ligzdā. Jābūt dzirdamam klikšķim.



UZMANĪBU!

- Pirms (U)SIM kartes uzstādīšanas izslēdziet ierīci un noņemiet ārējo barošanas adapteri.
- Ierīce neatbalsta mikro-SIM un nano-SIM kartes vai citas nestandarta izmēra (U)SIM kartes. Lai novērstu ierīces bojājumus, neizmantojiet iepriekš minētās kartes un jebkādus karšu turētājus.

Darba uzsākšana ar ierīci

Ierīces pieslēgšana

Lai pieslēgtu ierīci, sekojiet shēmai.

Izvēloties citu ierīces darba režīmu, mainās ierīces LAN porta pieslēgums. Sk. sadaļu "Piekļuve internetam". Ja vēlaties savienojuma izveidošanai izmantot mobilo tīklu vai mājas tālruni, vispirms jāuzstāda (U)SIM karte.



Ierīces aktivizēšana

UZMANĪBU! Ierīce jānovieto labi vēdināmā telpā. Neapklājiet to!

Ierīces ieslēgšanai izmantojiet pogas **on/off (ieslēgt/izslēgt)**. Pēc ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka LED indikatori funkcionē pareizi.

PIEZĪME: Ierīces izslēgšanas gadījumā jums zvanošais cilvēks dzirdēs šādu paziņojumu: *"The subscriber you are dialing cannot be reached now"* (Abonents, kuram zvanāt, šobrīd nav pieejams).

Datora iestatījumu konfigurēšana

Tālāk sniegtā informācija satur interneta protokola iestatījumus uz Windows OS piemēra, kas vērsts uz automātisko IP adreses iegūšanu datorā.

PIEZĪME:

- Bezvadu tīkls tiek izmantots Wi-Fi savienojumam.
- Lokālais tīkls tiek izmantots tīkla vada savienojumam.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas **"Network"** (Tīkls) un izvēlieties **"Properties"** (Īpašības), un pēc tam izvēlieties **"Change adapter settings"** (Mainīt adaptera iestatījumus).

S.	Open	Control Panel Home	View your basic network i	nformation and se
Netw	Map network drive Disconnect network drive	Manage wireless networks Change adapter settings	ZTE-PC	Multiple networks
	Create shortcut Delete	Change advanced sharing settings	(This computer) View your active networks	
Г	Properties		Network 4 Public network	

2

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas **"Wireless Network Connection"** (Bezvadu tīkls), un pēc tam izvēlieties **"Properties"** (Īpašības).



PIEZĪME:

Ja dators ir pieslēgt MF286 ar tīkla vadu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas **"Local Area Connection"** (Lokālais tīkls) un izvēlieties **"Properties"** (Īpašības). Izvēlieties **"Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**" (Interneta protokola versija 4 (TCP/IPv4), un pēc tam noklikšķiniet uz pogas **"Properties"** (Īpašības).

a lange	Networking Sharing
Connect using:	Connect using:
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection	Reatek RTL81688/81118 Family PCI-E Gigabit Ethemet
Configure	Configure
This connection uses the following items:	This connection uses the following items:
Oos Packet Scheduler File and Printer Sharing for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks file intermet Protocol Version 5 (TCP/IPv5)	OoS Packet Scheduler OoS Packet Sc
✓ +.Link-Layer Topology Decovery Responder ✓ +.Link-Layer Topology Decovery Responder Install Uninstall	Image: Second Version 24 (TCP/IPv0) Image: Second Version 24 (TCP/IPv0) <
Y → Constant Constant (1994) Y → Link Layer Topology Decomy Reporter Y → Link Layer Topology Decomy Reporter Inst. Law Layer Topology Decomy Reporter Inst. Unvital Properties Decosption Transmission Control Reported hit provide communition access diverse interconnected networks.	Image: Instruction Stream St

4

3

Izvēlieties divus punktus, kas attēloti nākamajā attēlā, un noklikšķiniet uz pogas **"OK"**, lai pabeigtu konfigurēšanu.

eneral	Alternate Configuration					
You ca this cap for the	n get IP settings assigned a pablity. Otherwise, you ner appropriate IP settings.	ed to ask yo	vif y	your n	etwork k admir	supports iistrator
00	btain an IP address automa	atically				
ΟU	se the following IP address:					
IP a	ddress:					
Sub	net mask:					
Defa	sult gateway:					
00	btain DNS server address a	utomatically	(
ΟU	se the following DNS server	addresses:				
Pref	erred DNS server:					
Alte	mate DNS server:					
	alidate settings upon exit				Adv	anced

Bezvadu savienojums

Ja rūtera pieslēgšanai vēlaties izmantot Wi-Fi savienojumu, sekojiet tālāk sniegtajiem norādījumiem.



Pārliecinieties, ka WLAN funkcionē stabili. Pārbaudiet Wi-Fi iestatījumus 4G CPE lapā vai pārbaudiet Wi-Fi indikatoru.

Wi-Fi Switch		O 2.4GHz Only	O 5.0GHz Only	O OFF
2.4 GHz		5.0 GHz		WPS
2.4GHz Basic Settings				
Network Name(SSID) *	CPE_X000	oox		
	Broadcas	st SSID		
	All the wir	reless client device is co	ompletely isolated	
Security Mode	WPA2(AES	S)-PSK	2	
Password *				
	Display Pr	assword		



Izmantojiet parasto Wi-Fi lietojumprogrammu savā datorā, lai atrastu pieejamu bezvadu tīklu.



PIEZĪME: Konfigurējiet datoru, lai automātiski iegūtu IP adresi. Datoram tiks piešķirta IP adrese, piemēram: 192.168.0.101. Sk. detalizētāku informāciju sadaļā "Datora iestatījumu konfigurēšana". 3

4

Izvēlieties SSID (bezvadu tīkla identifikators) (Wi-Fi tīkla nosaukums) un noklikšķiniet uz pogas **"Connect"** (Savienot).



PIEZĪME: Sk. ierīces noklusējuma SSID ieguves marķējumu.

Ievadiet paroli un nospiediet pogu "**OK**".

😨 Connect to a Netv	vork	— ———————————————————————————————————
Type the netwo	rk security key	
Security key:	Hide characters	
	ОК	Cancel

PIEZĪME: Iespējams, būs jāievada Wi-Fi savienojuma parole. Sk. ierīces noklusējuma paroles ieguves marķējumu.

Interneta piekļuve

Pirms saņemat piekļuvi internetam, pārliecinieties, ka veiktas šādas operācijas:

- Jūsu ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot tīkla vadu vai Wi-Fi.
- Datora iestatījumi ļauj automātiski iegūt IP adresi.

Lai piekļūtu internetam:

- Reģistrējieties 4G CPE lapā.
 - 1. Aktivizējiet interneta pārlūku un adreses joslā ievadiet http://192.168.0.1. Parādīsies reģistrācijas lapa.

ZTE 4G CPE		English 💌
	PC Mobile	
	Persent	
c	opyright © 1996-2017 ZTE Corporation. All rights reserved Open Source Licenses	

- Ievadiet paroli un nospiediet pogu "Login" (Reģistrācija). Noklusējuma parole: admin.
- Pārbaudiet pašreizējo režīmu 4G CPE lapas augšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz pogas "Change" (Mainīt).



- 3 Izvēlieties vēlamo darbības režīmu un noklikšķiniet uz pogas "Apply" (Pielietot).
 - "Cable Broadband" (Platjoslas vadu savienojums). Šis režīms ir izmantojams platjoslas vadu savienojuma gadījumā. Tas ļauj klientiem izmantot platjoslas vadu savienojumu, lai piekļūtu internetam.
 - "Wireless Broadband" (Platjoslas bezvadu savienojums). Šis režīms ir izmantojams gadījumā, ja piekļuvi 3G/4G tīklam nodrošina mobilo sakaru operators.
 - "Automatic" (Automātiski). Ierīce automātiski izvēlas darba režīmu.

PIEZĪME: LAN1 (LAN1/WAN) ports ir paredzēts savienojumam ar WAN ar tīkla vadu.

Change Mode	×
Cable Broadband Mode	
• Wireless Broadband Mode	
O Automatic	
If wireless broadband mode is enabled, please re network cable of public network.	emove
	Apply

PIEZĪME: Darbības režīma izmaiņu gadījumā ierīce automātiski restartēsies.

4 Konfigurējiet detalizētus parametrus darbības režīmam.

• Platjoslas vadu savienojuma režīmam

Savienojiet WAN ar LAN1 (LAN1/WAN) portu, izmantojot Ethernet vadu, un izvēlieties savienojuma režīmu WAN. Citi LAN porti (LAN2 ~ LAN4) tiek izmantoti, lai pieslēgtu datoru. Ir trīs WAN savienojuma režīmi: **"PPPoE"** (Punkts-punkts Ethernet protokols), "Static IP" (Statiskā IP) un **"Dynamic IP"** (Dinamiskā IP). Lai izvēlētos atbilstošo režīmu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **"Settings"** (Iestatījumi) > **"Connection Mode"** (Pieslēguma režīms), lai mainītu WAN savienojuma režīmu un detalizētāk konfigurētu parametrus.

Režīms "PPPoE" (Punkts-punkts Ethernet protokols)
 Izvēlieties PPPoE (Punkts-punkts Ethernet protokols), ievadiet
 lietotājvārdu un paroli, un pēc tam iestatiet WAN savienojuma režīmu.

PIEZĪME: Lai uzzinātu lietotāja vārdu un paroli, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Connection Mode	PPPoE	×	
User Name *	poeuser		
Password *			
Dial-up Mode	O Automatic		
	Manual		

"Statiskā IP" (Statiskā IP)

Izvēlieties **"Static IP"** (Statiskā IP), ievadiet visus parametrus un noklikšķiniet uz pogas **"Apply"** (Pielietot).

PIEZĪME: Lai iegūtu informāciju par statisko IP adresi, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Connection Mode	Static IP	×	
IP Address *	0.0.0.0		
Subnet Mask *	0.0.0.0		
Default Gateway *	0.0.0.0		
Primary DNS Server *	0.0.0.0		
Secondary DNS Server *	0.0.0.0		

"Dynamic IP" (Dinamiskā IP)

Izvēlieties **"Dynamic IP"** (Dinamiskā IP) un noklikšķiniet uz pogas **"Apply"** (Pielietot).

PIEZĪME: Jūsu pakalpojumu sniedzējs nenorādīs nekādus parametrus.



• Platjoslas bezvadu savienojuma režīmam

Ja jūs vēlaties izmantot datoru, lai pieslēgtos internetam, pievienojiet to LAN portam, izmantojot Ethernet vadu.

Izvēlieties **"Connection Settings"** (Pieslēguma Iestatījumi) > **"Connection Mode"** (Pieslēguma režīms), lai mainītu WAN savienojuma režīmu. WAN savienojuma režīms — **"Automatic"** (Automātisks).

Connection Mode				
Connection Mode	Automatic Check here,	O Manual you can connect to internet in the	roaming status.	
				Арр
0				



Telefona savienojuma funkcija

Ierīce atbalsta mobilo sakaru operatora nodrošināto tālruņa savienojuma funkciju. Lai izmantotu tālruņa savienojuma funkciju, pievienojiet tālruni un ievietojiet (U)SIM karti. Lai zvanītu:

- 1. Paceliet tālruņa klausuli.
- 2. Ievadiet telefona numuru. Pagaidiet, līdz izveidots savienojums ar citu abonentu.
- **PIEZĪME:** Signāla indikācijas neesamības gadījumā radiosignāls nav pieejams. Mainiet ierīces atrašanās vietu un pārliecinieties par bloķējošu faktoru neesamību.

WPS (droša bezvadu tīkla iestatīšana)

Ierīce atbalsta WPS funkciju. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai savienotu datoru ar ierīci.

- 1. Ieslēdziet ierīci un aktivizējiet WPS funkciju.
- 2. Lai aktivizētu WPS funkciju, nospiediet WPS pogu uz ierīces.
- 3. Aktivizējiet WPS funkciju datorā. Sekojiet sistēmas norādēm, lai pabeigtu savienojuma izveidi.
- **PIEZĪME:** Sk. atbilstošas instrukcijas, lai iegūtu detalizētu informāciju par datora darbību.

Problēmu novēršana

Ar skaņu saistītās problēmas

Apraksts	Iespējamās problēmas / risinājumi
Nav līnijas gatavības	 Pagaidiet 1 ~ 2 minūtes pēc rūtera ieslēgšanas. Vājš signāls norāda uz sliktu radiofrekvences
signāla.	uztveršanu. Mainiet rūtera atrašanās vietu.
Ziņojums / tālruņa	Pārliecinieties, vai (U)SIM karte ir pareizi
signāls / paziņojums,	ievietota un ievadīts PIN kods. Ja nepareizi
paceļot tālruņa	ievadīts PIN kods, pēc atbilstoša pieprasījuma
klausuli.	saņemšanas jums būs jāievada PUK kods.
Paceļot tālruņa klausuli, līnijā ir troksnis.	 Pārvietojiet jebkādas elektriskās ierīcess, kas atrodas pārāk tuvu tālrunim vai ierīcei. Vada vai tālruņa problēma.
Ātri, īsi pīkstieni,	Nolieciet tālruņa klausuli un mēģiniet vēlreiz.
paceļot tālruņa	Pieslēdzoties internetam 2G (GSM) tīklam,
klausuli.	vispirms atslēdzieties.
Pēc pēdējā numura cipara ievadīšanas nekas nenotiek (klusa līnija).	Pēc numura ievadīšanas varat nospiest # pogu vai pagaidīt 4-8 sekundes, lai izveidotos savienojums.

Problēmas, kas saistītas ar internetu

Apraksts	Iespējamās problēmas / risinājumi	
Es vispār nevaru piekļūt internetam.	 Pārbaudiet parametru iestatījumus. Pagaidiet 1 ~ 2 minūtes līdz rūteris ieslēdzas. Pārbaudiet indikatorus. 	
Ielādes ātrums ir ļoti mazs.	Ielādes ātrums ir atkarīgs no signāla stipruma. Pārbaudiet signāla stiprumu un tīkla veidu.	
Es nevaru piekļūt 4G CPE lapai.	 Ievadiet pareizo adresi. Adrese pēc noklusējums: http://192.168.0.1. Izmantojiet tikai vienu tīkla adapteri datoram. Neizmantojiet starpniekserveri. 	
Es nevaru izveidot Wi-Fi savienojumu starp ierīci un datoru.	 Pārliecinieties, ka Wi-Fi funkcija ir aktivizē Atjauniniet tīklu sarakstu un izvēlieties pareizo SSID. Pārbaudiet IP adresi, lai pārliecinātos, ka dators var automātiski iegūt IP adresi interneta protokolā (TCP/IP). Ievadiet pareizo tīkla atslēgu (Wi-Fi paroli lai pieslēgtos ierīcei. 	

Citi traucējumi

Apraksts	Iespējamās problēmas / risinājumi
Par paroli	 Lai iegūtu Wi-Fi savienojuma paroli, sk. ierīces marķējumu. 4G CPE lapas parole ir: admin Ja nomainījāt paroli un aizmirsāt jauno, jums jāatjauno rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

Brīdinājumi un paziņojumi

Drošības pasākumi

 Atsevišķas elektroniskās ierīces var būt jutīgas pret elektromagnētiskiem traucējumiem. Lai izvairītos no elektromagnētiskiem traucējumiem, novietojiet rūteri nost no televizora, radio un citām elektroniskām ierīcēm.

Rūteris var radīt traucējumus tādām medicīniskām ierīcēm kā dzirdes aparāts un kardiostimulators. Pirms rūtera lietošanas, konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu vai medicīnas ierīces ražotāju.

Novietojiet rūteri vismaz 20 centimetru attālumā no jūsu atrašanās vietas.

 Nelietojiet rūteri bīstamā apkārtējā vidē, piemēram, naftas termināls vai ķīmiskā rūpnīca, kur tiek ražotas sprādzienbīstamas gāzes vai produkti.

 Izmantojiet oriģinālas vai korporācijas "ZTE" apstiprinātas sastāvdaļas. Neapstiprinātas sastāvdaļas var ietekmēt rūtera darbību, bojāt to vai nodarīt kaitējumu lietotājam.

 Nemēģiniet demontēt rūteri. Tas nesatur detaļas, kuras varētu nomainīt lietotājs.

 Rūteris un tā sastāvdaļas nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumu vai mitrumu. Nemērciet rūteri šķidrumā.

 Nenovietojiet uz rūtera nekādus objektus. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu.

Ierīce jānovieto labi vēdināmā telpā.

Nepakļaujiet rūteri tiešu saules staru iedarbībai. Neglabājiet to vietās ar augstu temperatūru. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku.

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar rūteri vai lādētāju.
- Vada garumam starp rūteri un tālruni jābūt vismaz 10 metriem.

 Rūteri drīkst izmantot tikai telpās. Nelietojiet rūteri ārā ārpus telpām. Neizmantojiet tālruņa pagarinātājus, kas stiepjas ārpus ēkas. Tas var izraisīt ierīces bojājumu zibens spēriena rezultātā.

Tīrīšana un apkope

 Rūtera tīrīšanai izmantojiet antistatisku drāniņu. Nelietojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tas var bojāt ierīces plastmasas korpusu. Pirms tīrīšanas izslēdziet rūteri.

Izmantojiet rūteri šādā temperatūras amplitūdā: -10°C~+55°C.
 Uzglabāšanas temperatūras diapazons: -40°C~+70°C. Mitruma diapazons: 5% ~ 95%.

• Nelietojiet rūteri zibens negaisa laikā. Atvienojiet barošanas bloku no kontaktligzdas.

 Neizņemiet (U)SIM karti bez vajadzības. (U)SIM karti var viegli pazaudēt vai bojāt ar statisko elektrību.

Ierobežota garantija

 Šī garantija neattiecas uz defektiem vai ierīces kļūmēm, ko izraisījuši šādi faktori:

i. ierīces saprātīgs nolietojums;

ii. korporācijas "ZTE" instrukciju vai rekomendēto operāciju neievērošana no gala lietotāja puses attiecībā uz ierīces uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi.

iii. nepareiza apiešanās, izmantošana, neuzmanība, ierīces uzstādīšanas, demontāžas, glabāšanas, apkopes vai ekspluatācijas noteikumu neievērošana no gala lietotāja puses.

iv. veiktas ierīces modifikācijas vai remonta darbi, ko nav veikusi korporācijas "ZTE" pilnvarota persona.

v. energoapgādes traucējumi, īslaicīga sprieguma paaugstināšanās tīklā, ugunsgrēks, appludināšana, avārijas situācija, trešo pušu rīcība u.c. faktori, kas atrodas ārpus korporācijas "ZTE" saprātīgas kontroles.

vi. trešo personu izgatavotu izstrādājumu izmantošana vai izmantošana kopā ar šādiem izstrādājumiem, ja defekti radušies tieši šādas izmantošanas rezultātā.

vii. jebkāds cits iemesls, kas neatbilst ierīces normālai izmantošanai. Gala lietotājam nav tiesību produktu atgriezt vai saņemt naudas kompensāciju no korporācijas "ZTE", ja defekts radies iepriekš minēta iemesla dēļ.

• Šī garantija ir vienīgais gala lietotāja tiesību aizsardzības līdzeklis, un korporācijas "ZTE" vienīgā atbildība par defektīviem vai neatbilstošiem izstrādājumiem. Šī garantija aizstāj visas citas izteiktas, netiešas un likumā paredzētas garantijas, ieskaitot netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai un piemērotību konkrētam mērķim, ja vien likumdošanas tiesību normas nenosaka citādi.

Atbildības ierobežošana

Korporācija "ZTE" neuzņemas atbildību par jebkāda veida peļņas zaudēšanu vai netiešiem, faktiskiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies produkta lietošanas rezultātā vai saistībā ar to, neatkarīgi no korporācijas "ZTE" informētības par šāda kaitējuma iespēju, ieskaitot peļņas zaudēšanu, darba apturēšanu, kapitāla izmaksas, maināmo līdzekļu vai izstrādājumu izmaksas, vai dīkstāves izmaksas.

Papildu palīdzības saņemšanai:

- Nosūtiet e-pastu uz mobile@zte.com.cn;
- Apmeklējiet vietni **www.ztedevice.com**;
- Zvaniet uz informatīvo tālruni +86–755–26779999.