


GU DRĀS MĀJAS ASISTENTS

Ar balss komandām ērti atrodi nepieciešamo informāciju, vadi gudrās ierīces, baudī TV un mūziku, kā arī organizē savu dienu!



Izmanto visas *Google* priekšrocības

- Atrodi faktus un informāciju.
- Izmēģini receptes.
- Tulko un meklē vārdus vārdnīcās.
- Izmanto kalkulatoru, vienību konvertēšanu, uztura kalkulatoru.
- Seko finanšu informācijai, sporta rezultātiem u. c.

Pārvaldi audio saturu

- Mūziku (*Spotify* un *Google Play*).
- Ziņas.
- Podcast.
- Radio.
- Audiogrāmatas (*Google Play*).
- *StoryNory* stāsti.

Pārvaldi multivides saturu

- Iespējams pārraidīt saturu no telefona vai *Google* konta uz TV ekrānu. To var izdarīt, savienojot *Android TV* vai parasto TV ar *Chromecast* vai *Android TV Box*.
- Daudzfunkcionālo audio (nepieciešams *Chromecast Audio*).

Gatavojies paveikt vairāk

- Vadi ar balsi – atpazīst līdz sešiem cilvēkiem, kas ar balss komandām var atskaņot tieši savu mīļāko dziesmu sarakstu. Ikviens var piekļūt savam kalendāram, ikdienas darbu sarakstam un citam saturam.
- Sāc rītu ar *Mana diena* – dienas kopsavilkums, kurā vari izvēlēties, kādu informāciju gribi klausīties. Piemēram, laika ziņas, kalendāru, sabiedriskā transporta kustību sarakstu un jaunumus.
- Saņem atgādinājumus.
- Aktivizē taimerī.
- Saņem trauksmes signālus.
- Uzzini laika prognozi.
- Pārlūko kalendāru.
- Uzzini visu par satiksmi.
- Izmanto vietējo ceļvedi.
- Atrodi pazudušu tālruni.
- Izmanto piezīmes: vari uzticēt asistentam atcerēties mātes mīļāko kūku vai pat velosipēda slēdzenes drošības kodu.

Gudrās mājas asistenta iestatīšanai un lietošanai nepieciešams:

- Wi-Fi savienojums – telefonam un mājas asistentam ir jābūt vienā Wi-Fi tīklā.
- Mobilā ierīce (*Android 4.4* un jaunāka versija vai *iOS 9.1* un jaunāka versija).
- Mobilajā ierīcē jābūt ieslēgtai lokācijas noteikšanas funkcijai.
- Gudrās mājas asistenta iestatīšanas laikā mobilās ierīces valodai jābūt angļu valodai (vai jebkurai citai no atbalstītajām valodām – franču, vācu, itāļu vai japāņu).

! Papildu informācija:


Dažām ierīcēm un funkcijām tavās mājās ir nepieciešama saderīga viedā ierīce. Piemēram, vaicājumam: “Play Stranger Things on my TV” ir nepieciešams televizors ar iebūvētu *Android TV* vai televizoram pievienots *Chromecast*. Savukārt, lai ar balsi vadītu apgaismojumu, nepieciešamas spuldzes, kas atbalsta *Google Home* funkcijas.

Lai piekļūtu noteiktam saturam, piemēram, mūzikai *Spotify*, var būt nepieciešams abonements.

1. solis

Uzsāc darbu

- a Pievieno barošanas kabeli Gudrās mājas asistentam.
- b Pievieno strāvas adapteri un pieslēdz elektrībai.
- c Lejupielādē un atver *Google Home* aplikāciju saderīgā tālrunī vai planšetdatorā. Lai saņemtu papildu palīdzību, apmeklē g.co/home/setup.



- ! Atverot *Google Home* aplikāciju, redzēsi paziņojumu: "1 device found" (*GoogleHomexxx is ready for setup*). Izvēlies *Set up* un seko tālākajām norādēm.

2. solis

Apgūsti *Google Home*


Skaļrunis.

Visa virsma ir skārienjutīga.

Darbības laikā iedegas gaismas.

Mikrofona ieslēgšana/izslēgšana.

Strāvas statusa indikators.




Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklē g.co/home/device

Papildu iespējas pārvaldīt ierīci ar pieskārieniem:

Pieskarties vienu reizi

Apturēt/pauzēt audio



Apvilkt loku

Mainīt skaļumu



Piespiest un turēt

Uzdot jautājumu



3. solis

Sāc, sakot: “OK, Google!” vai “Hey, Google!”

Visas komandas jāizrunā angļu valodā.

Populārākās balss komandas:

“Stop”
“Turn it up”
“Volume level 6”
“Repeat that”
“What can you do?”

Plānojot dienu:

“When's my first event tomorrow?”
“Wake me up at 6am tomorrow”
“Tell me about my day”
“How long will it take to get to work?”

Iegūstot informāciju:

“What's the weather today?”
“What's the latest news?”
“How is Jelena Ostapenko doing?”
“How many euros are there in 100 british pounds?”

Organizējot savas izklaides:

“Play how to make a lemon drizzle cake on TV”
“Pause the Living Room speaker”

Izkaidējoties:

“Tell me a fun fact”
“I'm bored”
“What sound does a cow make?”

Klausoties mūziku un radio:

“Play some music”
“Play music by Carnival Youth”
“Play Welcome to my country”
“Pause”
“Next song”
“What's this song?” vai “Who's playing?”

Nodrošinot palīdzību virtuvē:

“Set a timer for 15 minutes”
“How many grams are in 1 tablespoon?”
“Add butter to my shopping list”

Meklējot informāciju par kādu uzņēmumu:

“Where is the nearest pharmacy?”
“When do they close?”
“What is their phone number?”
“I want pizza”
“Give me the phone number of the second one”

Jautājot Google:

“What does circumlocution mean?”
“How many calories in a banana?”
“How do you say “thank you” in Italian?”
“What's 25 times 83?”
“What is the capital of Spain?”
“What is the radius of the Sun?”

! Lai darbotos dažas no komandām, vispirms nepieciešams veikt iestatījumus *Google Home* aplikācijā un/vai saderīgajās viedierīcēs.