

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ СТРИМИНГА
CHROMECAST И КОМПЬЮТЕРА**

TELE2


Подсоедини устройство для стриминга к телевизору или проектору (далее в тексте «ТВ»).

1

Соедини провод USB **A** с **B**.


Соедини устройство для стриминга **C** с HDMI-входом ТВ и подключи к питанию **D**.

Если у ТВ есть свободный порт USB-подключения, то питание **E** можно подключить к ТВ без контактной вилки **D**.



Подключи источник содержания своего ТВ к HDMI-каналу,
к которому присоединено устройство для стриминга.



2



Дождись, пока на телевизоре появится следующее изображение.

3

1. Убедись, что твой компьютер подключен к интернету через wi-fi-подключение.
2. Открой на своем компьютере интернет-браузер Chrome.
3. Введи адрес Chromecast.com/setup.
4. Откроется следующая страница – нажми на линк «**download the setup utility**».





Инсталлируй программу

4

Двойным кликом открой программу и начни ее инсталляцию (нажми кнопку «Run»).


Подтверди условия кнопкой «Accept».




Выбери устройство для стриминга, которое надо установить

5

Нажми кнопку «Set Up».



Нажми кнопку «Continue».





Введи код

6

Убедись, что на экране своего ТВ ты видишь тот же код, который виден на экране компьютера. Если не видишь, то поменяй источник сигнала экрана ТВ (на HDMI), пока не увидишь на телеэкране код.


Если код совпадает, то на компьютере нажми кнопку «**That's My Code**».



Настрой wi-fi-подключение устройства для стриминга

7

1. Выбери свое wi-fi-подключение.
2. Введи в поле «**Password**» пароль своего wi-fi-подключения.
3. Нажми кнопку «**Continue**».



Устройство для стриминга успешно подключено

8

Если на телевизоре появляется следующее изображение и надпись, значит, устройство для стриминга успешно подключено и готово к использованию.





Изображение на компьютере, подтверждающее, что компьютер и устройство для стриминга подготовлены.

9



На рабочем столе компьютера (**desktop**) найдете иконку. Здесь можно будет администрировать доступные устройства для стриминга – добавлять новые или вернуться к заводским настройкам.





Установка интернет-браузера Chrome

9

Открой интернет-браузер Chrome и выбери раздел «Settings».


Выбери раздел «Extensions» и дальше жми на линк «Get more extensions».



9

В поисковике напиши «Chromecast» или «Google cast». Выбери дополнение «Google cast».



Нажми кнопку «Add to Chrome».



9

И подтверди установку кнопкой «Add to Chrome».

В этот момент появится кнопка «Added to Chrome».



Просмотр содержания с компьютера через устройство для стриминга

10

В правом верхнем углу интернет-браузера **Chrome** увидишь кнопку устройства для стриминга. Нажми ее и выбери устройство, на которое хочешь перенести содержание.

В любой момент в интернет-браузере **Chrome** можно открыть новую закладку (tab) и при помощи кнопки «**Cast this tab**» перенести ее на большой телевизор.

