



Kā uzstādīt Go3 dekoderu?



Go3 Android dekoders:



PIESLĒGUMVIETA	FUNKCIJA
Micro SD	SD kartes lasītājs
USB 2.0	USB pieslēgumvieta zibatmiņai, peles vai tastatūru pvienošanai
RF	Virszemes televīzijas antenas pieslēgumvieta
OPTICAL	Mini-toslink 3,5mm optiskā izeja HIFI audio sistēmām
HDMI	Dekodera pieslēgšanai pie TV ar HDMI vadu
LAN	Dekodera pieslēgšanai pie interneta ar Ethernet kabeli
DC	barošanas bloka pieslēgumvieta

Tālvadības pults apskats:




POGA	FUNKCIJA
[Power]	Dekodera ieslēgšana/izslēgšana
[Search]	Satura meklēšana
[<OK>]	navigācija un izvēlne
[Left]	Pāriet uz priekšējo ekrānu
[Settings]	Izveles opcijas
[Home]	Pāriet uz galveno ekrānu
[Volume]	Skaņas regulēšana, skaņas izslēgšana

Kā pieslēgt dekoderu?

1. Iespraud strāvas vadu dekodera pieslēgvietai "DC port" un pievieno pie strāvas.
2. Ja vēlies pievienot dekoderu internetam izmantojot "ethernet" vadu, savieno to ar rūteri, izmantojot dekodera "LAN port" pieslēgvietu. Labākai signāla kvalitātei iesakām izmantot "ethernet" savienojumu.
3. Savieno dekoderu ar televizoru, izmantojot HDMI vadu un izvēloties attiecīgo signāla avotu (source) savā televizorā.


Kā sākt lietot dekoderu?

Solis 1. Izvēlies sev vēlamo valodu



Solis 2. Izvēlies iestatīšanas metodi.


- Ja Tu vēlies turpināt dekodera iestatīšanas procesu televizorā, izvēlies “Izlaist”.
- Ja vēlies iestatīt savu televizoru, izmantojot Android telefonu, izvēlies “Tālāk”. Meklē papildu instrukcijas 10. lapā.



Solis 3: Ja Tev ir WiFi savienojums, izvēlies savu tīklu



Izvēlies tīklu un ievadi paroli. Ja dekodērs ir pievienots internetam, izmantojot "ethernet" vadu, izlaid šo soli.



Solis 4.


Lai pievienošanās būtu ātrāka, izlaid pieslēgšanos Google kontam.

Ja tomēr vēlies pieslēgties savam Google kontam, atver 13. lapu papildu instrukcijām.





Solis 5. Apstiprinājumi


Izvēloties “Apstiprināt”, Tu dod savu obligāto piekrišanu Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Google konfidencialitātes politikai un Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Turpinājumā, Tev tiks dota iespēja apstiprināt “Atrašanās vietu” un “Palīdziet uzlabot Android” - šīs piekrišanas nav obligātas.



Apsveicam, Tavs Go3 dekoders ir veiksmīgi uzstādīts. Apskati, kādas funkcijas Tev ir pieejamas, un tas arī viss! Baudi vēl vairāk izklaides savā TV ekrānā!



* Ja pārdomā un tomēr vēlies pieslēgties savam Google kontam, izvēlies “Paziņojumi” Go3 sānu izvēlnē, kur to ir iespējams izdarīt.



* Instrukcijas turpinājums no 3. lapas

Iestati savu televizoru, izmantojot Android telefonu

Vai ātri iestatīt TV,
izmantojot jūsu Android
tālruni?



Varat ērti pārsūtīt sava Android tālruņa Wi-Fi tīkla un Google konta
informāciju uz savu TV.

Tālāk

Izlaist



Pieslēdzies ar Android telefonu

Seko instrukcijām ekrānā



Pieslēdzies ar Android telefonu

Seko instrukcijām ekrānā



* Instrukcijas turpinājums no 5. lapas

Pieslēdzies savam Google kontam




Efektīva TV izmantošana

Pierakstieties, lai iegūtu jaunas lietotnes, ieteikumus, filmas un citu saturu no Google pakalpojumiem.

Pierakstīties

Izlaist




Atklājiet jaunas videoklipu lietotnes, mūziku un spēles pakalpojumā Google Play.

Lai izmantotu noteiktus pakalpojumus, var būt nepieciešami abonementi.

Pieslēdzies savam Google kontam.

Izvēlies starp diviem variantiem:

- Izmanto savu telefonu vai datoru, lai pieslēgtos savam Google kontam (nav iespējams, ja esi pievienojis dekoderu internetam, izmantojot “ethernet”) un seko instrukcijām.
- Ievadi sava Google konta epastu un paroli, izmantojot tālvadības pulti.



* Ja Tev nav izveidots Google kods, lūdzu, dodies uz accounts.google.com/signup, lai to izveidotu. Google kontam iespējams pievienot jebkuru derīgu epasta adresi.

Papildus: Papildu lietotņu instalēšana

Izvēlies citas lietotnes, ko vēlies instalēt papildus un spied “Turpināt”. Tev var nebūt šī soļa, ja neesi iepriekš instalējis citas lietotnes kādā no savām Android ierīcēm.

