



Краткое руководство по установке LTE-Advanced Mobile Wi-Fi M7310

Вставьте SIM-карту и аккумулятор


1 Снимите заднюю крышку.



2 Сдвиньте и поднимите крышку гнезда SIM-карты.




3 Вставьте SIM-карту и сдвиньте заднюю крышку обратно так, чтобы она зафиксировалась.




- Nano SIM-карту необходимо изменить, используя входящий в комплект держатель SIM-карты.
- Гнездо SD-карты можно использовать для хранения данных и совместного использования мультимедиа.
- SIM-карта и SD-карта входят в комплект

4 Установите входящий в комплект аккумулятор.



5 Запишите установленные по умолчанию SSID и пароль от Wi-Fi.



SSID:
TP-LINK_XXXX
WiFi пароль:
XXXXXXXX

6 Поставьте крышку на место.





Соединение с интернетом

1 Нажмите и удерживайте кнопку до появления экрана-заставки.




- Для отключения питания нажмите и удерживайте кнопку до появления на экране надписи Power Off.

2 На экране отобразится один из показанных ниже экранов. Чтобы пользоваться интернетом, пожалуйста, используйте соответствующие указания.



Подключите Mobile Wi-Fi:



На своем беспроводном устройстве выберите установленные по умолчанию **SSID** и **пароль от Wi-Fi**, который вы предварительно записали.

Пользуйтесь!



Введите PIN:

Откройте на своем беспроводном устройстве браузер, в адресную строку введите <http://tplinkmifi.net>, в качестве пароля введите **admin** и нажмите на **Login (Авторизоваться)**. Введите PIN-код, который вы получили от своего оператора данных и нажмите **Done (Готово)**.

- Если на экране не отображаются другие уведомления, пожалуйста, руководствуйтесь вопросом 3 из ЧаВо.
- Если к Mobile Wi-Fi в течение 10 минут не будет подключено беспроводное устройство, Mobile Wi-Fi для экономии энергии прервет Wi-Fi соединение. Чтобы возобновить Wi-Fi соединение, нажмите кнопку или