

Palīgs Go3 ierīces uzstādīšanai



Go3 ierīce

To ir iespējams savienot
ar dažādām ierīcēm.



1 Atmiņas kartei (Micro SD)

2 Zibatmiņai, datorpei,
klaviatūrai (USB2.0)

3 Virszemes TV antenai (RF)

4 Audiosistēmai (Optical)

5 HDMI vadam (HDMI)

6 Interneta kabelim (LAN)

7 Strāvas vadam (DC)

Go3 pults sagatavošana

Ieliec baterijas Go3 pultī.



**1. Ierīces
pieslēgšana
elektrībai**

**2. Ierīces
savienošana
ar TV**



Ievieto HDMI vadu
atbilstošajā ierīces
un televizora
pieslēgvietā.



Signāla avota izvēle

Ieslēdz televizoru.
Nospied TV pults
pogu "Source"
un izvēlies HDMI
savienojumu.

Tālākajās darbības
izmanto Go3 ierīces pulti



Valodas izvēle

Ar Go3 pults palīdzību
TV ekrānā izvēlies valodu.

Laipni lūdzam!

Hrvatski

Indonesia

IsiZulu

Islenska

Italiano

Kiswahili

Latviešu

Lietuviu

Magyar

Interneta pieslēgšana

Ja Go3 ierīce nav savienota
ar interneta kabeli, tad
izvēlies Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi tīkla atlasīšana

 Bezvadu internets

 **Bezvadu internets**

 Bezvadu internets


Pieslēgšanās Google kontam

Izvēlies vienu no diviem variantiem, kā pieslēgties savam Google kontam. Tu nevarēsi izvēlēties pirmo variantu, ja ierīce būs pievienots internetam ar Ethernet kabeli.

Svarīgi!

Ja Tev nav sava Google konta, tad izveido to šeit:

accounts.google.com/signup
no sava datora vai telefona.



Apstiprināšana

Apstiprini pakalpojumu
sniegšanas noteikumus un
konfidencialitātes politiku.
Savukārt turpmāko noteikumu
apstiprināšana nav obligāta.



**Pierakstīties
savā kontā**

Pieņemt


Google pakalpojumu sniegšanas
noteikumu skatīšana

Google konfidencialitātes
politikas pieņemšana

Google play pakalpojumu
sniegšanas noteikumu
pieņemšana


Automātiska visu aplikāciju atjaunināšana

Šādi izskatās ierīces pamata skats, kur vari redzēt Go3, Google Play Store un citas pieejamās aplikācijas. Lai izvairītos no traucējumiem un nepilnībām, uzgaidi, kamēr aplikācijas tiek atjauninātas. Tas var aizņemt līdz 10 minūtēm.





Manuāla Go3 aplikācijas atjaunināšana



1



2




3




Ērtākai Go3 lietošanai

Lai pārvirzītu Go3 aplikāciju uz rindas sākumu, nospied pults pogu “OK” un turi to nospiestu 3 sekundes. Tad ar pults pogu “bulta pa kreisi” pārvieto Go3 aplikāciju uz rindas sākumu un nospied vēlreiz “OK”.



Go3 ir tavā TV

Tavā televizorā ir pieejama Go3 televīzija. Turpmāk ikreiz, kā ieslēgsi televizoru un ierīci, Go3, Google Play Store un citas aplikācijas Tevi jau gaidīs.



Lai patīkama skatīšanās!

Izbaudi visu, ko sniedz Go3.

Go3 | TELE2